

デジタルホームターミナル 地上デジタル放送再スキャン方法

ご利用の機種	チャンネル再スキャン方法
<p data-bbox="292 488 504 517">パイオニア BD-V370</p> 	<ol data-bbox="632 421 1439 734" style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「ナビ」ボタンを押し、↓ボタンで「設定」を選び、「決定」を押す。 2. 「設定画面」でリモコンの緑ボタンを押す。 3. リモコンの↓ボタンを押して「自動チャンネル設定」を選び、「決定」を押す。 4. 地域設定が「愛知」になっている事を確認し、← →を押しスキャンモードの「再スキャン」を選択び、「決定」を押す。 5. 再スキャンが始まります(5分～10分程かかります)。 6. 終了したら、「戻る」を数回押して通常画面に戻ります。
<p data-bbox="268 869 528 898">パナソニック TZ-DCH820</p>  <p data-bbox="292 1070 504 1099">楽録(TZ-DCH3810)</p> 	<ol data-bbox="632 797 1398 1256" style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「操作一覧」を押す。 2. ▲▼で「設定する」を選び、「決定」を押す。 3. ▲▼で「設置設定」を選び、「決定」を3秒以上長押し。 4. ▲▼で「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す。 5. ▲▼で「地上デジタル」を選び、「決定」を押す。 6. <>で「再スキャン」を選び、「決定」を押す。 7. 再スキャンが始まります(5分～10分程度かかります)。 8. 正しく設定されている事を確認し、<>で「終了」を選び、「決定」を押す。 9. 確認画面で<を押し、「はい」を選び、「決定」を押す。 10. 「戻る」を数回押して通常画面に戻ります。
<p data-bbox="292 1429 504 1458">パイオニア BD-V170</p> 	<ol data-bbox="632 1335 1439 1697" style="list-style-type: none"> 1. リモコンの「ナビ」ボタンを押し、↓ボタンで「その他設定」を選び、「決定」を押す。 2. 「受信設定」を選び、「決定」を押す。 4. ↓ボタンで「地上デジタル受信設定」を選び、「決定」を押す。 5. →ボタンで「再スキャン実行」を選び、「決定」を押す。 6. 再スキャンが始まります(5分～10分程かかります)。 7. スキャン終了後「チャンネル設定を確定」を選び、「決定」を押す。 8. 通常画面に戻ります。